

## Einbauanleitung

### für die VDM-Straßenkappen aus Kunststoff und Guss, verstellbar

1.
  - Einbau des Gehäuseunterteils in die Tragschicht, bis ca. 2 cm über dem Schotterniveau.
  - Schotter um die Kappe verdichten.
2.
  - Bitumenkiesschicht anlegen.
  - Gehäuseoberteil anheben und Kies unterstampfen.
  - Gesamte Schicht (inklusive Kappe) walzen.
3.
  - Ränder der Straßenkappe von Bitumenkies befreien.
  - Gehäuseoberteil aus Unterteil lösen.
  - Position der Kappe am Straßenrand markieren.
  - Oberteil mit Trennmittel behandeln.
4.
  - Asphaltsschicht anlegen.
  - Oberteil der Kappe anheben, so dass sie etwas über dem Niveau steht und Ränder mit Asphalt unterfüllen.
  - Gesamte Feinschicht einschließlich der Kappe walzen.
  - Fremdkörper vom Kappendeckel entfernen.



Dreherstraße 6  
D-42899 Remscheid  
Tel.: +49 (2191) 69134-0  
Fax: +49 (2191) 69134-20